

Sound Therapy System

Sound Card

Model SC-250



sound  oasis®
sleep better. feel better. live better.



Sound Card

Model SC-250

Congratulations!

You now own a top quality Sound Oasis® Sound Card.

Please take a few moments to review the following important information before using this item.

Thank You!

This Sound Oasis® Sound Card allows you to build your own personal sound library in just seconds. Simply insert into any Sound Card compatible Sound Oasis sound therapy system and enjoy 6 additional, authentic digital recordings.

Important Safeguards:

- Read all instructions.
- Do not touch the metal contacts on the **Sound Card**. Touching these electrical contacts with statically charged objects, including your fingers, could erase the sounds stored in the **Sound Card**.
- Do not put excessive pressure on the **Sound Card**.
- Do not expose the **Sound Card** to heat, cold or liquids.

Directions For Use:

1. Insert your **Sound Card** into your sound system's **Sound Card Slot** with the arrow on the **Sound Card** pointing into the slot and facing the front of your sound system.
2. Push the **Sound Card** down until you feel it meet the bottom of the slot.
3. To activate the **Sound Card** function, press the **Sound Card Button** on your Sound Oasis® sound unit.
4. To play back the sounds stored on the Sound Card, turn your Sound Oasis® unit on (if not on already), and press the sound button next to the number that corresponds to the sound you want to listen to from the **Sound Card**.
(e.g. if **Ocean Rain** is the 5th Sound Card sound, pressing the sound button with a "5" next to it will play the **Ocean Rain** sound).



Storage Tip:

Your **Sound Card** carton can double as a storage container. If you remove the **Sound Card** from your unit, store the Sound Card inside its carton to protect the **Sound Card's** electrical contacts from dust and debris.



Lydkort Modell SC-250

Gratulerer!

Du eier nå et topp kvalitets Sound Oasis lydkort.

Vær snill å bruk fem minutter på å se gjennom denne viktige informasjonen før du bruker dette produktet.

Tusen takk!

Dette Sound Oasis lydkortet lar deg på noen sekunder bygge opp ditt eget personlige lydbibliotek. Bare sett det inn i ethvert lydkort kompatibelt Sound Oasis lydterapi system og nyt ytterligere 6 autentiske digitale opptak.

Viktige sikkerhetsregler:

- Les alle instruksjoner.
- Ikke berør metallkontaktene på **lydkortet**. Berøring av disse elektriske kontaktene med statisk ladede objekter, som dine fingre, kan slette lyder som er lagret i **lydkortet**.
- Ikke øv stort trykk på **lydkortet**.
- Ikke utsett **lydkortet** for varme, kulde eller væsker.

Bruksanvisning:

1. Sett **lydkortet** inn i ditt lydsystems **lydkortåpning** med pilen på lydkortet pekende inn mot åpningen og kortet vendt mot fronten av ditt lydsystem.



2. Dytt **lydkortet** inn inntil du føler at det møter bunden av åpningen.
3. For å aktivere **lydkortet** trykker du på **Sound Card (lydkort)** knappen på din Sound Oasis lydenhet.
4. For å spille av lyder lagret på lydkortet så skrur du på din Sound Oasis enhet (hvis den ikke allerede er på), og trykker på lydknappen ved siden av nummeret som samsvarer med den lyden du ønsker å høre fra **lydkortet**.

(f.eks. hvis **Brenninger** er den 5te lydkort lyden, så vil trykk på lydknappen ved siden av "5" starte avspilling av lyden **Brenninger**).

Lagrings tips:

Din **lydkorteske** kan brukes som lagringsenhet. Når du fjerner lydkortet fra din avspillingsenhet så legg det i esken, slik at de elektriske kontaktene blir beskyttet mot støv og skrot.



Sound Card

Model SC-250

Herzlichen Glückwunsch!

Sie sind nun der stolze Besitzer einer hochwertigen Sound Oasis Sound Card.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die nachstehenden Informationen vor Benutzung zu lesen.

Vielen Dank!

Diese Sound Oasis Sound Card erlaubt Ihnen den Aufbau Ihrer persönlichen Sound Library in Sekunden. Stecken Sie sie einfach in ein beliebiges kompatibles Sound Oasis Soundtherapie-System ein und erfreuen sich an 6 zusätzlichen, authentischen digitalen Aufnahmen.

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie alle Anleitungen.
- Berühren Sie die Metallkontakte der **Sound Card** nicht.

Berührung dieser elektrischen Kontakte mit statisch aufgeladenen Objekten, einschließlich Ihrer Finger, kann die gespeicherte Musik auf der **Sound Card** löschen.

- Üben Sie keinen Druck auf die **Sound Card** aus.
- Vermeiden Sie Hitze, Kälte und Flüssigkeiten mit Ihrer **Sound Card**.



Bedienungshinweise:

1. Stecken Sie die **Sound Card** in den **Kartenschlitz** Ihres Sound Card Systems, mit dem Pfeil vorn nach unten.
2. Drücken Sie die **Sound Card** an, bis Sie den Anschlag spüren.
3. Zur Aktivierung der **Sound Card** Funktion drücken Sie den **Sound Card Button** auf Ihrem Sound Oasis Gerät.
4. Zur Wiedergabe der Klänge von der Sound Card schalten Sie Ihr Sound Oasis Gerät ein und drücken die Soundtaste neben der entsprechenden Nummer, die Sie nun von Ihrer **Sound Card** hören wollen (ist beispielsweise **Ocean Rain** der 5. Titel auf der Sound Card, dann drücken Sie „5“ zur Wiedergabe der **Ocean Rain** Klänge).

Aufbewahrungshinweis:

Ihre **Sound Card** Box kann gleichzeitig der Aufbewahrung dienen. Bei Herausnahme der **Sound Card** aus dem Gerät bewahren Sie sie bitte in der Box auf, um so die elektrischen Kontakte der **Sound Card** zu schützen.



Carte Son

Modèle SC-250

Félicitations!

Vous possédez maintenant une Carte Son Sound Oasis de la meilleure qualité.

Veuillez prendre quelques instants pour consulter les informations importantes suivantes avant d'utiliser l'appareil.

Merci !

Cette Carte Son Sound Oasis vous permet d'élaborer votre propre bibliothèque de sons en seulement quelques secondes. Insérez simplement la Carte Son dans n'importe quel système de thérapie par le son Sound Oasis qui est compatible et profitez de 6 enregistrements numériques authentiques supplémentaires.

Mesures de sécurité Importantes:

- Lisez toutes instructions.
- Ne touchez pas les points de contact en métal sur la **Carte Son**.
Toucher ces points de contact électriques avec des objets chargés en électricité statique, même vos doigts, pourrait effacer tous les sons mémorisés sur la **Carte Son**.
- N'appuyez pas trop fort sur la **Carte Son**.

- N'exposez pas la **Carte Son** à la chaleur, le froid ou les liquides.



Instructions d'utilisation:

1. Insérez votre **Carte Son** dans la **Fente Carte Son** de votre système de son avec la flèche sur la **Carte Son** pointant dans la fente et faisant face à l'avant de votre système son.
2. Poussez la **Carte Son** jusqu'à rencontrer le fond de la fente.
3. Pour activer la fonction de la **Carte Son**, appuyez sur le bouton de la Carte Son sur votre unité de son Sound Oasis .
4. Pour lire les sons mémorisés sur la **Carte Son**, allumez l'unité de son Sound Oasis (si elle n'est pas déjà allumée) et appuyez sur le bouton du son à côté du numéro correspondant au son que vous souhaitez écouter sur la **Carte Son**.

(par exemple: si le **La Pluie Océan** est le numéro 5 sur la **Carte Son**, appuyer sur le bouton du son avec le numéro "5" à côté vous permettra d'écouter le son **Pluie Océan**).

Astuces Rangement:

La cartouche de votre **Carte Son** peut servir de boîte de rangement. Si vous retirez la **Carte Son** de votre unité, rangez-la à l'intérieur de cette cartouche pour protéger les points de contacts électriques de la **Carte Son** contre la poussière et autres saletés.



Carte Son

Modèle SC-250

Felicitaciones!

Ahora usted es propietario de la mejor calidad Sound Oasis Tarjeta de Sonido.

Por favor tome unos minutos para repasar la siguiente información importante antes de usar este artículo.

Gracias!

Esta Tarjeta de Sonido, Sound Oasis lo deja crear su propia librería de sonido en solo segundos. Simplemente inserte en cualquier Tarjeta de Sonido compatible con el sistema de terapia de sonido Sound Oasis y disfrute de 6 adicionales, grabaciones digitales auténticas.

Precauciones Importantes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque el contacto metálico en la **Tarjeta de Sonido**.
Tocar estos contactos electrónicos con objetos cargados de estática, incluyendo sus dedos , podría borrar los sonidos guardados en la **Tarjeta de Sonido**.
- No ponga presión excesiva en la **Tarjeta de Sonido**.

- No exponga a la **Tarjeta de Sonido** a calor, frío o líquidos.

Direcciones de Uso:

1. Inserte su **Tarjeta de Sonido** en la **Ranura para Tarjeta de Sonido** en su sistema con la flecha de la Tarjeta de Sonido apuntando hacia la ranura y viendo hacia la parte frontal de su sistema de sonido.
2. Empuje la **Tarjeta de Sonido** hacia abajo hasta que sienta que junta con el final de la ranura.
3. Para activar la función de la **Tarjeta de Sonido**, presione el **Botón de la Tarjeta** de Sonido en su unidad de sonido Sound Oasis .
4. Para reproducir los sonidos guardados en la Tarjeta de Sonido, encienda su unidad de Sound Oasis (si es que no esta encendida), y presione el botón de sonido al lado del numero que corresponde al sonido que usted desea escuchar de su **Tarjeta de Sonido**.



(Ej. Si **Oleaje de Mar** es el 5to sonido de la Tarjeta de Sonido, presione el botón con "5" a lado reproducirá el sonido **Oleaje de Mar**).

Consejos para Guardar:

Su cartón de la **Tarjeta de Sonido** puede hacer como contenedor de almacenamiento. Si desea remover su **Tarjeta de Sonido** de la unidad, guarde la parte del costado del cartón para proteger los contactos eléctricos de la **Tarjeta de Sonido** de polvo y escombros.



Cartão Sonoro

Model SC-250

Parabéns!

Agora você possui a melhor qualidade de Cartão Sonoro Sound Oasis.

Recomendamos que leia com atenção as informações abaixo antes de utilizar o acessório.

Obrigado!

O Cartão Sonoro Sound Oasis te dá a possibilidade ter uma biblioteca de sons em alguns segundos. É simples: insira qualquer cartão de som compatível com o Sistema de Terapia sonora Sound Oasis e tenha mais 6 sons adicionais.

Precauções Importantes

- Leia todas as instruções.
- Não toque nos contatos de metal do Cartão Sonoro. Tocando nesses contatos elétricos com objetos estaticamente carregados, como os dedos, os sons podem desaparecer do Cartão Sonoro.
- Não pressione com força o Cartão Sonoro.
- Não o deixe exposto ao calor, frio ou à líquidos.

Informações sobre o uso:

1. Insira seu Cartão de Sons na abertura do Sound Oasis com a seta apontada para a mesma e voltada para frente.
2. Empurre o cartão de sons até sentir que o mesmo chegou no final da abertura.
3. Para ativar a função do Cartão Sonora pressione o botão do Cartão de Sons no Sound Oasis.
4. Para reproduzir os sons do Cartão ligue o Sound Oasis (se ele não estiver ligado ainda) e pressione o botão do som ao lado do número que corresponde ao som que deseja ouvir.

(por exemplo: Se Ocean Rain é o quinto som do Cartão Sonoro pressionando o botão do som correspondente ao "5" e o som Ocean Rain será reproduzido.)



Dicas de Armazenamento:

Guarde sempre seu cartão sonoro dentro da embalagem de proteção para evitar contatos elétricos, pó e sujeira.



アドバンストサウ
ンドセラピー
サウンドカード
型番: SC-200

おめでとう!

最高級のSound Oasis サウンドカードをお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、以下の重要情報をお読み下さい。

ありがとうございます!

このSound Oasis サウンドカードを使って、あなたのオリジナルサウンドライブラリーを簡単に作成することができます。

サウンドカードに、Sound Oasisサウンドセラピーシステムを挿入し、6種類のデジタルレコーディングを楽しんでください。

注意事項:

- ・ 指示内容を全てお読み下さい。
- ・ サウンドカードの金属部分に触れないでください。
- ・ 静電気を帯びた物質(指も含む)が電気接点に触れると、サウンドカードに記録された音が消えることがあります。

- ・ サウンドカードに過度な圧力を加えないでください。
- ・ 高温、低温及び液体にサウンドカードを晒さないでください。



取扱説明:

1. サウンドシステムのスロットにサウンドカードの矢印が向くよう、正面からサウンドカードを挿入してください。
2. サウンドカードがスロットの底に当たるまで押し下げて下さい。サウンドカ。
3. サウンドカードを作動させるには、Sound Oasis サウンドユニットのサウンドカードボタンを押してください。
4. サウンドカードに記録された音を再生するには、Sound Oasis ユニートをオンにし(まだオンでない場合)、聞きたい音番号の横にあるサウンドボタンを押して下さい。

(例えば、サウンドカードの5番目にあるOcean Rainを再生する場合は、“5”を押してください。)

保管方法:

サウンドカードの Kartonボックスは保管箱としてご使用いただけます。

ユニットからサウンドカードを取り外す際は、サウンドカードを Kartonボックスに保管し、ほこりなどによる静電気からサウンドカードを保護してください。

Contact/Kontakt/Kontakt/

Contact/Contacto/

お問い合わせ先:

Sound Oasis Company

P.O. Box 526, Marblehead,

MA 01945-0526, USA

Tel: 781-688-0277

Toll Free: 866-625-3218

(US & Canada Only)

info@sound-oasis.com

Art#: 51 A200 05

www.sound-oasis.com